



Der Ablaufschlauch vom Luftsammler befindet sich auf der rechten Seite hinter dem Auspuff.

Einfach den Stöpsel aus dem Schlauch ziehen und die Flüssigkeit in einem Behälter auffangen. Es muss nicht unbedingt etwas herauskommen.

Die Flüssigkeit ist ein Öl - Wassergemisch und sollte deswegen, am besten mit dem Altöl, entsorgt werden

