

Schläuche auf Beschädigung, Scheuerstellen prüfen

Kühlfüssigkeitsstand wie gewohnt am Behälter unter der Rückenlehne überprüfen, ggf. nachfüllen.

Schläuche im Motorbereich auf Scheuerstellen überprüfen.

