

Um den Luftfilter zu erneuern die drei Schrauben lösen und den Deckel abnehmen.  
Den Luftfiltereinsatz abziehen und durch den neuen ersetzen.  
Es empfiehlt sich auch gleichzeitig das Filtergehäuse zu reinigen.

**Achtung:**

In den Ansaugstutzen des Motors dürfen keine Fremdkörper gelangen. Dies könnte zu Beschädigungen des Motors führen.

Anschliessend Deckel wieder befestigen.

**Tip:**

Die Schrauben des Luftfilterdeckels neigen dazu sich zu lösen.

Daher empfiehlt es sich die Schrauben zu sichern.

- Bei Gehäusen mit Messinggewinde Loctite (aber nur wenig)
- Bei Gehäusen mit Kunststoffgewinde eine Sicherungsscheibe

