

Den Kraftstofffilter findet man auf der linken Seite im Motorraum.
Schlauchschellen und Halteschelle lösen und neuen Filter mit neuen Schellen einbauen.

Durchflussrichtung des Filters beachten.

Nach dem Motorstart könnte es zu Aussetzern kommen, bis das System wieder frei von Luft ist.

