

Um die Zündkerze zu erneuern den Servicedeckel links durch lösen der Schrauben und anschliessendes zurückziehen öffnen.

Zündkabel aus Clip lösen (Bild 2), Kerzenstecker abziehen und Zündkerze herausdrehen.

**Achtung:**

Neue Zündkerze vorsichtig von Hand eindrehen, um das Gewinde des Zylinderkopfes nicht zu beschädigen. Zündkerze mit 15 Nm anziehen.

Stecker wieder aufstecken bis er eingerastet hat, Kabel wieder einklipsen und Servicedeckel schliessen.

Zündkerzentyp:  
NGK CR8EB

BMW Nr.:  
12 12 7 653 439

