

Zum Säubern des Variatorfilters die Schrauben der Kunststoffabdeckung lösen und selbige abnehmen.

Filter durch ausklopfen oder ausblasen reinigen anschliessend auf die Führungsnasen schieben und die Abdeckung wieder montieren.

Es empfiehlt sich den Filter auch zwischen den Inspektionen zu reinigen, da dieser gerade im Sommer recht schnell verdreckt.

